

GUIDE TIL INNENDØRS Vedlikehold og rengjøring

Produsert i pulverlakkert stål med glatte overflater.
Minimalt vedlikehold og enkel rengjøring.



Dører og overflater

Rengjøres enkelt med en lett oppvridd fiberklut. Bruk vanlig såpevann innvendig og utvendig. Sjekk jevnlig for smuss mellom beholderne, hvis flere beholdere er festet sammen med magneter. Hvis det oppstår riper i overflaten, kan det kjøpes et reparasjonssett.

Hjul og føtter

Hjul og føtter er skjult bak sokkelen, og kommer derfor ikke i direkte kontakt med avfallet. Sjekk ofte for støv som kan samle seg i hjulene. Det fjernes enkelt ved å legge beholderen på siden og vaske med en oppvridd klut. For vanskelig smuss kan man bruke rensbensin.



Poseholdere

Rengjøres enkelt med en lett oppvridd fiberklut. Bruk vanlig såpevann. Kontroller at de to festeskruene fortsatt sitter godt, én gang i året. Det er enkelt å skifte poseholderne og skruene hvis de går i stykker.

Gasdemper, lokk og fotpedaler

Gasdempere og beslag er plassert slik at de samler minst mulig smuss. Rengjøres enkelt med en lett oppvridd fiberklut. Bruk vanlig såpevann. Åpningsmekanismen til pedalbeholderne er bygget på nylonlager, som ikke krever smøring eller annet vedlikehold.



MERK: Bruk ikke skuresvamp og pulver også løsemidler og sure rengjøringsmidler for rengjøring.