

## Monteringsvejledning af magnetisk vægbeslag

Når Bica indendørs affaldsbeholdere leveres med et magnetisk vægbeslag, skal affaldsbeholderen fikseres til vægbeslaget, når den er i drift. Nedenfor er en beskrivelse af hvordan vægbeslaget skal monteres. Sættet består af vægbeslag med magneter og 2 dækpropper, skruer medfølger *ikke*.



1. Vægbeslaget skrues i væggen eller overflade, hvor beholderne skal placeres. Til dette er der 2 forborede huller i hver ende af beslaget. Det magnetiske vægbeslag monteres, så det flugter med toprammen på affaldsbeholderen. De medfølgende dækpropper sættes i efter beslaget er monteret på væg eller overflade.



2. Det er montørens ansvar, at der anvendes, skruer passende til den overflade, som vægbeslaget skal monteres på. Montøren er ligeledes ansvarlig for, at alle magneter er med til at fiksere affaldsbeholderen, når denne fastgøres til magneterne.

