

## Guide til påsætning af piktogrammer på Bica affaldsbeholdere

### **Klistermærker**

1. Opbevar piktogrammet ved stuetemperatur (ca. 20 grader) i et døgn før påsætning.
2. Rengør overfladen på affaldsbeholderen, der hvor piktogrammet skal sidde.
3. Marker på affaldsbeholderen, hvor piktogrammet skal sidde. Anvend evt. vores skabeloner.
4. Løsen klistermærket ved at tage fat i et af hjørnerne og træk forsigtigt bagsidepapiret af. Sørg for at holde godt fast i hjørnet af klistermærket.
5. Placer først de to øverste hjørner af klistermærket på overflade af affaldsbeholderen.
6. Brug fingrene eller skraberen oppe fra og ned for at få den resterende del til at klæbe fast. Sørg altid for at presse fra midten og ud mod kanterne for at undgå luftbobler.



**Konturskårne piktogrammer**

1. Opbevar piktogrammet ved stuetemperatur (ca. 20 grader) i et døgn før påsætning.
2. Rengør overfladen på affaldsbeholderen, der hvor piktogrammet skal sidde.
3. Marker på affaldsbeholderen, hvor piktogrammet skal sidde. Anvend evt. vores skabeloner.
4. Lig piktogrammet på en jævn overflade med den synlige tekst opad.
5. Gnid mens du presser med fingrene hen over teksten eller anvend en skraber for at få bogstaverne til at hæfte bedre.
6. Træk bagsidepapiret af og placer først de to øverste hjørner af klæbet på overfladen af affaldsbeholderen.
7. Brug fingrene eller skraberen oppe fra og ned for at få den resterende del til at klæbe fast. Sørg altid for at presse fra midten og ud mod kanterne for at undgå luftbobler.
8. Sørg for at klæbet sidder godt fast, før du fjerner resten af papiret, som piktogrammer sidder på.

