

# Vedligeholdelse og rengøring

Fremstillet i pulverlakeret stål med glatte overflader.  
Minimal vedligeholdelse og nem rengøring.



## Låger og overflader

Rengøres nemt med en let opvredet fiberklud. Anvend almindelig sæbevand både udvendig og indvendig. Er flere affaldsbeholdere koblet sammen med magneter, tjek da løbende for snavs imellem beholderne. Skulle der opstå små ridser i overfladen kan et reparationskit købes.

## Hjul og fødder

Hjul og fødder er skjulte bag soklen og kommer dermed ikke i direkte kontakt med affaldet. Tjek løbende for støv, der kan samle sig i hjulene. Det fjernes nemt ved at lægge beholderen på siden og vaske hjulene med en opvredet klud. Ved mere genstridigt snavs, anvend da rensebenzin.



## Poseholdere

Poseholdere rengøres nemt med en let opvredet fiberklud. Anvend almindelig sæbevand. Tjek en gang årligt om de to montageskruer stadig er spændt stramt. Poseholdere og skruer kan nemt skiftes, hvis disse skulle gå i stykker.

## Gasdæmper, låg og fodpedaler

Gasdæmpere og beslag er placeret, så de opsamler mindst muligt snavs. Rengøres nemt med en let opvredet fiberklud. Anvend almindelig sæbevand. Åbnemekanismen til pedalbeholdere er bygget på nylonlejre, som ikke kræver smøring eller anden vedligehold.



**OBS:** Undlad at benytte skuesvampe og -pulver samt opløsnings- og syneholdige nensemidler til rengøring.